



08P15-XLN -K2S0 ODYSSEY SPORTS MAT -XLN -K3S0 -XLNB-K1S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、ODYSSEY（DBA-RB3・4）専用部品です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間10:00～17:00（土日、祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. 運転席側スポーツ マットは、スポーツ マットのグロメットを車体に固定してあるホルダーの穴に必ず差し込み、ロックして下さい。
2. ホルダーに差し込まないとカーペットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. ホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。

【構成部品表】


08P15-XLN-K2S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR, フロント スポーツ マット	1
④	2nd, シート スポーツ マット	1
⑤	3rd, シート スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	2




08P15-XLN-K3S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR, フロント スポーツ マット	1
④	2nd, シート スポーツ マット	1
⑤	3rd, シート スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	2




08P15-XLNB-K1S0

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	CTR, フロント スポーツ マット	1
④	2nd, シート スポーツ マット	1
⑤	3rd, シート スポーツ マット	1
⑥	フロアーマットホルダー	2




Ⅱ. スポーツ マットの取付

- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②ナイフで、運転席下の凹み4箇所を図のように切る。




- ③フロアカーペットとインシュレーターの上にホルダーを差し込むすき間を作るようにフロアカーペットを持上げる。
- ④ホルダー2個を切り口（2箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（2箇所）にロック部をもってくる。
- ⑤ホルダーの上部を図のように折り込んで、ホルダー2個をそれぞれ固定する。




※ホルダーをロックする時は、カーペットを噛み込まないでください。
※ホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

- ⑥R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。
⑦ホルダー 2 個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。




- ⑧残りのフロアーマットを下図のレイアウトで取り付ける。

08P15-XLN-K2S0



08P15-XLN-K3S0



08P15-XLNB-K1S0

