



35881-XMG -K0S0-RD/BK ENGINE STARTER SWITCH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	N-BOX	DBA-JF1・2
	N-BOX CUSTOM	DBA-JF1・2
	N-BOX+	DBA-JF1・2
	N-BOX+ CUSTOM	DBA-JF1・2
	N-ONE	DBA-JG1・2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. 本製品の取付、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求めいただいたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
2. 本書の注意事項を守らずに発生した不具合・事故については弊社は一切責任を負いませんので
ご了承下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	エンジンスタータースイッチ	1

①



1. エンジンスタータースイッチの取り付け

《注意》・エンジンスタータースイッチ及び内装パネル等に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ①バッテリーのマイナス端子を外す。
- ②サービスマニュアルに従って標準装備のエンジン スタート ストップスイッチを取り外す。
- ③取り外しとは逆の手順でエンジンスタータースイッチを取り付け、復元する。
- ④バッテリーのマイナス端子を接続しエンジンを始動する。
- ⑤各部に異常がないか確認する。