

35881-XMKB-K0S0 ENGINE START/STOP SWITCH (ガソリン車用)

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 適合車種 2017年6月以降に発売になった下記モデル
FIT (GK3. 4. 5. 6) FREED/FREED⁺ (GB5. 6) GRACE (GM6. 9) SHUTTLE (GK8. 9) ODYSSEY (RC1. 2) VEZEL (RU1. 2)
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品業務課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝・弊社指定定休日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品の取付、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行ってください。
お求めいただいたお客様による取り付け、修理、分解、改造等は絶対に行わないで下さい。
2. 本書の注意事項を守らずに発生した不具合・事故については弊社は一切責任を負いませんので
ご了承下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	エンジンスタート/ストップスイッチ	1



1. エンジンスタート/ストップスイッチの取付

《注意》・エンジンスタート/ストップスイッチ及び内装パネル等に傷を付けないように
注意して作業を行うこと。

- ①バッテリーのマイナス端子を外す。
- ②サービスマニュアルに従って標準装備のエンジンスタート/ストップスイッチを取り外す。
- ③取り外しとは逆の手順でエンジンスタート/ストップスイッチを取り付け、復元する。
- ④バッテリーのマイナス端子を接続しエンジンを始動する。
- ⑤各部に異常がないか確認する。